

FICHA TÉCNICA

DESENGRASANTE

HORNOS



21/12/2020 V1.0

DESCRIPCIÓN

Detergente quitagrasas líquido formulado especialmente para eliminar la grasa y la suciedad incrustada sin esfuerzo de múltiples superficies como hornos, campanas extractoras, filtros de humos, planchas de cocina, freidoras o barbacoas.

Biodegradable. Sin fosfatos. Sin fosfonatos. Sin ftalatos. Sin níquel. Sin blanqueantes ópticos. Sin enzimas. Sin amoníaco. Sin cloro. Sin lejía. Vegano. No testado en animales.

COMPOSICIÓN

Aminas (5-15%), tensioactivos no iónicos (<5%), perfumes. *Posibles alérgenos del perfume: Citral, Limonene.*

USO

Dosificar sobre un paño o estropajo húmedo o aplicar directamente sobre la superficie a limpiar. Dejar actuar unos minutos y aclarar con agua. Para planchas, campanas y hornos, pulverizar sobre la superficie a temperatura templada, dejar actuar unos minutos, retirar la suciedad con espátula o paño y aclarar. Para la limpieza de filtros, preparar una solución en una proporción de 10-20%, sumergirlos unas 4 horas y aclarar.

RECOMENDACIONES

Evitar su uso en superficies sensibles. En caso de duda, probar en un rincón no visible. Se recomienda el uso de guantes.

CARACTERÍSTICAS

Aspecto: Líquido transparente

Color: Marrón

Olor: Característico

pH (20 °C sol. 1%): 9,0 ± 0,5

Densidad (20 °C): 1,05 ± 0,05 g/ml

PRECAUCIONES

H315 - Provoca irritación cutánea.

H318 - Provoca lesiones oculares graves.

PRESENTACIÓN

Bag-in-box de 15 kg con grifo incorporado.

No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica llamando al 91 562 04 20.



PELIGRO